

Regulamin korzystania z majdanu, dróg go otaczających i obszaru zieleni na południe od niego

§1

Zabroniony jest wjazd samochodów ciężarowych oraz sprzętu ciężkiego powyżej 3,5 tony bezpośrednio na płytę majdanu oraz na obszar zieleni na południe od niego.

§2

Na płytę majdanu dopuszcza się wjazd pojazdami samochodowymi i technicznymi oraz sprzętem do 3,5 tony z zastrzeżeniem, że nie mogą one wjeżdżać na zaznaczone na rysunku studnie kanalizacji sanitarnej, studnie kanalizacji deszczowej, zasuw wodociągowe, hydranty podziemne, studnie wodociągowe, studnie elektryczne, studnie teletechniczne, studnie dolnego źródła ciepła.

§3

Samochody ciężarowe oraz sprzęt ciężki powyżej 3,5 tony mogą poruszać się po drodze wokół majdanu i stawać wyłącznie na czas rozładunku i załadunku z zastrzeżeniem, że jeśli to tylko możliwe, nie mogą one wjeżdżać na zaznaczone na rysunku studnie kanalizacji deszczowej i studnie wodociągowe.

§4

Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Załącznik nr 2 z mapą omawianego obszaru.

§5

Obciążenie jakiemu można poddawać pokrywy wjazdów studni podane są w Załączniku nr 2, z zastrzeżeniem, że zakazane jest obciążanie pokryw wjazdów studni dolnego źródła ciepła oraz szpilek dolnego źródła ciepła.

§6

W przypadku konieczności wykonania kotwienia na płycie majdanu lub na obszarze zieleni na południe od niego maksymalna głębokość kotwienia nie może przekroczyć 40 cm.